

Kurzanleitung Klapprahmen wA4/wA3

1. Legen Sie das Öffnungswerkzeug am Seitenprofil an und ziehen damit den Klappmechanismus nach oben.



2. Ziehen Sie die Schutzfolie an der Lasche nach oben hin weg.



3. Legen Sie das Poster ein und legen Sie die Schutzfolie auf das Poster.

4. Dann klappen Sie die Seitenprofile wieder ein.

Vorsicht! Bitte beachten Sie, dass bei der Hochformat- oder die Querformatmontage die Wasserabläflöcher immer nach unten positioniert werden müssen!